

Diese Anleitung beschreibt das Upgrade der epoc Reader Firmware via Nutzung des epoc Host.

- 1. Schalten Sie Reader und Host ein.
- 2. Logen Sie sich am Host als Administrator ein.

User Id: administrator

Passwort: administrator





3. Lassen sie den Host den Reader finden und navigieren sie zum Reader Update.

| EPOC Host 📎 💷 📲 08-Dec-08 | EPOC Host 🥎 💷 🚮 🎽 08-Dec-08 |
|--|---|
| PIN Configuration for reader #00456 New alias Rdr456 New PIN 1111 Send new PIN | Upgrade |
| Change the PIN this PDA uses to connect to the reader #00456 New PIN 1111 Change PIN | |
| EPOC Readers Configure 00456 Tools View Help Q B C Configure 00456 C Configure 00456 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | EPOC Readers Configure 00456 Tools View Help 🚔 🤍 🗇 🗃 🗖 |
| | |
| EPOC Host 🔇 🕮 📶 14:26 | EPOC Host 🔇 🕮 🔐 Y 08-Dec-08 |
| Opened reader upgrade file Connection to EPOC Reader opened Checking reader version Bytes sent 126720 Download Complete Linpradion Improvement EPOC Readers Configure 00456 Tools Yiew Help Das Lindate wird beruntergeladen | Checking reader version Bytes sent 126720 Download Complete Upgrading \ Upgrade complete. Closing connection Upgrade complete. Closing connection EPOC Readers Tools View Help a C E |
| | PUC Host Image: Configure 00456 New PIN Image: Configure 00456 New PIN Image: Configure 00456 Tools View Help Image: Configure 00456 Tools View Help Image: Configure 00456 Tools View Help Image: Configure 00456 Image: Configure 00456 Image: Configure 00456 Tools View Help Image: Configure 00456 Image: Configure 00456 Image: Configure 00456 Tools View Help Image: Configure 00456 Image: Configure 00456 Image: Configure 00456 Image: Configu |

Mit dem roten Kreuz 🐱 kann das Fenster nach Fertigstellung des Updates geschlossen werden.



Upgrade der epoc Reader Firmware

4. Verifizieren Sie ob die Reader Firmware Version erfolgreich geladen wurde.



Die Firmware des epoc Readers ist nun aktualisiert.