

Upgrade der epoc Host Software mittels EDM Lite

Bitte beachten: Die folgenden Versionsnummern und Dateinamen sind lediglich Beispiele.

In EDM Lite

Starten Sie die EDM Lite Software. Navigieren Sie unter **Einstellungen** zu "epoc Hosts actual.". Wählen Sie die Host-Upgrade Datei aus () aus und klicken auf "Upgrade-Datei laden".

Ein Fenster **Überprüfung Upgrade Datei** öffnet sich und muss mit OK bestätigt werden. Es enthält folgende Informationen:

- epoc Host Software Version
- epoc Reader Software Version
- Sensorkonfiguration

Die Upgrade Datei wird dann automatisch in die EDM Lite Software geladen und zum Host geschickt, sobald von diesem abgefragt.

Am epoc Host

 Loggen Sie sich als Administrator ein. User Id: administrator Passwort: administrator (Alternativ scannen Sie 2 Mal den rechts abgedruckten Barcode).





administrator

- 2. Wählen Sie im Menü **Tools** die Option **Upgrade ausführen** von **EDM** (1) und befolgen Sie die weiteren Aufforderungen (2).
- 3. Klicken Sie nach Empfang des Upgrades 🖾 in der oberen linken Ecke um das Upgrade zu starten (3).
- 4. Wurde das Upgrade erfolgreich ausgeführt, ist dieses an der aktualisierten Versionsnummer am unteren rechten Bildschirmrand des Login Bildschirms erkennbar(4).

